


EPSON Media Installer

Druckeinstellungen EPSON SureColor P7500, P9500


Die vorhandenen Profile gelten nur für Originaltinten und sind nur einer Einstellung im Druckertreiber zugeordnet. Sollten Sie davon abweichende Einstellungen verwenden, erfolgt die Farbwiedergabe möglicherweise nicht korrekt.

Öffnen Sie den „Epson Media Installer“ und wählen Sie „Importieren“.

Wählen Sie nun die zu installierende „Sihl_Produktnummer_Produktname.emy“ Datei aus und bestätigen Sie dies mit „Öffnen“.



Sollte Ihnen nicht die „Sihl_Produktnummer_Produktname.emy“ Datei angezeigt werden, wechseln Sie rechts unten von „EMX File (*.emx)“ auf „EMY File (*.emy)“.



Die importierte „Sihl_Produktnummer_Produktname.emy“ Datei erscheint nun in der Medienliste im „Epson Media Installer“. Dieser synchronisiert sich nun mit Ihrem Epson SC-P7500, P9500 und installiert das Medium auf Ihrem Drucker.

Nun können Sie unter „Papiertyp“ beim Medien laden am Drucker das von Ihnen verwendete Medium auswählen.

